70cm UHF FM TRANSCEIVER

MODEL FM-7033

JARL登録機種 登録番号K-18

取扱説明書



◎KDK 極東電子株式会社

此の度は、弊社のFM-7033をお買上 げ頂きましてありがとうございました。

本トランシーバーの正しい使用方法を理解 していただくために、御使用になる前に説明 書をお読みいただき本機の性能を充分に引き 出し御利用下さる様にお願い申し上げます。

厳重な出荷検査を行っていますが、万一故 障等がありました際は迅速なサービスを行い ますので誠にお手数ですが製造元へ直送する か又は御購入店へお申しつけください。

注意:返送の際は輸送時の破損防止のため 付属の発泡スチロール、及びダンボールケー スに入れて下さい。

●目 次

1.	特徵	y •	•	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	1
2.	各部	B Ø)	名	称	ع	使	(1	方	•	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	2
З.	ブロ] ツ	ク	ダ	1	ア	グ	ラ	4	٠	٠	•	٠	٠	•	•	5
4.	回路	多の	説	明	•	•	•	٠	٠		٠	٠	٠	•	٠	٠	6
	セッ																
6.	調整	崔。	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	1	-
	その																
8.	定构	8 .	•	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	۰	٠	1	3
9.	無綿	泉局	免	許	申	請	書	類	0)	書	き	方	٠	٠	٠	1	4

本機は無線機に要求される多機能性と人間工学的に取扱易いと言う2つのテーマを長年の生産経験を生かした当社独自のプログラミングによるマイクロコンピューターと多機能スイッチの採用により実現した高性能、高信頼、小型トランシーバーで次の様な多くの特長を持っています。

- 1. プログラマブルダイアルステップ イニシャライズユニットのデーター変更により、 ダイアルの1クリックの周波数変化を 2.5KHz~40 KHz迄、2.5KHzステップで希望のダイアルステップ に変更できます(出荷時は10KHz)
- 2. プログラマブル送受信下限周波数 イニシャライズユニットのデーター変更により、 送受信下限周波数を430~445MHz迄、1MHzステップ で変更できます(出荷時は430MHz)。
- 3. プログラマブル送信上限周波数 イニシャライズユニットのデーター変更により、 送信上限周波数を430~445MZ迄、1MHZステップで 変更できます(出荷時は440MHZ)。
- 4. プログラマブル受信上限周波数 イニシャライズユニットのデーター変更により、 受信上限周波数を430~445MZ迄、1MHZステップで 変更できます(出荷時は440MHZ)。
- 5. プログラマブルオフセット周波数 イニシャライズユニットのデーター変更により、 オフセット周波数を0.5MHz~8.0MHz迄、0.5MHzス テップで変更できます(出荷時は5.0MHz)。
- 6. プログラマブルダイアルエッジモード イニシャライズユニットのデーター変更により、 周波数の上限、下限でのダイアル動作をストップ 又はエンドレス方式に変更できます(出荷時はストップ方式)。
- 7. ダイアルSPEED機能 SPEEDスイッチによりダイアルステップは 100KHz ステップとなり広いバンドのQSYが容易にできます
- 8. RIT機能 RIT スイッチにより送信周波数を変えることなく 受信周波数を1KHZステップで土ダイアルステップ分変化させられ相手局へのゼロインが可能です。又本機のRIT はダイアル、メモリーチャンネル、コールチャンネルの全ての機能に対して可能です。
- 9. REVERSE機能 REVERSE スイッチにより送信周波数を受信できますのでクロスオペレーションやリピーター使用時に相手局の信号強度の確認やSIMPLEX通信が可能かの判断等に便利です。

- 10. プログラマブルバンドスキャン バンドスキャンはメモリーチャンネルの 5chと10 chに書込まれた周波数の間をスキャンしますので任 意の周波数間スキャンの設定ができます(出荷時は 433.000~439.990MHz)。
 - 11.2モードスキャン機能 スキャンはBUSYチャンネルとOPENチャンネルができますので WATCHや空チャンネル捜しの 2通りができます。
 - 12. 多チャンネルメモリー 合計11チャンネルの多くのメモリーチャンネルを 持っていますので車載運用時に便利です(CALLを含む)。
- 13. オフセットのメモリー機能 CALL及び10チャンネルのメモリーチャンネルの書 込み時にオフセットスイッチを+又は一にセットし て書込むことにより送信時には受信周波数に対して オフセット周波数分シフトして送信します。
- 1 4 . 4モードメモリー切替機能 メモリーモードスイッチの切替により A+B=1ch~ 10ch・A=1ch~5ch・B=6ch~10ch をダイアルでセレクトできますので用途別スキャン等に便利です。 又 AxB=1ch~5chが受信、6ch~10chが送信となりクロスオペレーションが出来ますので特殊なリピーターのオフセットや、本機をトランスバーターの親機としての利用ができます。
- 15. メモリーバックアップ機能 本機のメモリーチャンネル及びダイアル周波数は 内臓の Ni-Cd電池によりバックアップされています ので電源コネクターを抜いても消去しません。
- 16. LCD周波数表示 周波数表示部に液晶を採用しましたので明るい場 所でも見にくくなることはありません。
- 17.2種類のメモリーチャンネル表示 ファンクションスイッチの切替により、M-CHでは メモリーチャンネル番号表示、M-FRでは周波数表示 と2通りの表示を行います。
- 18. トーンオッシレーター内臓 TONEスイッチにより送信時にリピータートーンを 発生します。 TNB-33は基板上のスイッチにより37種類(67~250.3Hz)

の発信を行います(出荷時は88.5Hz)。 TONE-2033Eは送信の初めに約1秒間1750Hzの発信 を行います(TONE-2033Eはオプション)。

19. 水晶恒温糟の採用 PLL部の局部発振水晶に恒温糟を装備し周囲温度 の変化による周波数安定度を高めています。

2. 各部の名称と使い方



- ファンクションツマミ ダイアルツマミの機能切替ツマミです。
 - ●VFO ダイアルツマミは周波数設定ツマミとして動作を行います。周波数の上限及び下限でアラームが鳴ります。
 - ●M-CH ダイアルツマミはメモリーチャンネルの 切替スイッチとして動作し、表示はチャン ネル番号表示となります。メモリーチャン ネルの上限、下限でアラームが鳴ります。
 - ●M-FR ダイアルツマミはメモリーチャンネルの 切替スイッチとして動作し、表示はメモリ ー周波数表示となります。メモリーチャン ネルの上限、下限ではアラームが鳴ります
 - ●CALL ダイアルツマミはCALLチャンネルを選択 します。
- 2. ダイアルツマミ (REVERSEスイッチ) ファンクションスイッチの位置により VFOの周 波数切替、メモリーチャンネル切替として動作し ます。

又このダイアルツマミを押すことにより REVERSE スイッチとして動作し、送信周波数を受信します

3. スキャンスイッチ

スキャンスイッチはファンクションスイッチがVFOではダイアルステップでバンドスキャンとして動作します(メモリーチャンネルの5chと10chの周波数間)。又ファンクションスイッチがM-CHではチャンネル番号表示で、M-FRでは周波数表示でメモリーチャンネルをスキャンします。

尚スキャン中は、表示の小数点が点滅してスキャンか作中であることを知らせます。

- ャン動作中であることを知らせます。

 BUSY 電波が入感するとスキャンは停止し、
 入感が無くなるとスキャンを再開します
 スキャンの停止状態を解除する時はダイアル又はマイクの UP/DOWNスイッチを進めることにより再開します。
- HOLD スキャンHOLDです。 スキャン停止周 波数で送受信をする時はスキャンHOLDに して運用します。
- OPEN 電波の入感の無い周波数でスキャンは 停止し、入感するとスキャンを再開しま す。スキャンの停止状態を解除する時は ダイアル又はマイクのUP/DOWN スイッチ を進めることにより再開します。

4. 周波数、メモリーチャンネル表示

周波数表示、又はメモリーチャンネルの表示用LCDです。 ファンクションスイッチがM-FRでは運用周波数を5桁で表示します。 ファンクションスイッチがM-CHではメモリーチャンネル番号を表示します。

5. RCV

受信状態で電波が入感してスケルチが開いた時 に点燈します。

6. XMT

送信表示 LEDで送信部に電圧が加えられた時に 点燈します。(バンドエッジでは点燈しますが、 OFF BANDになるので電波は発射されません)。

- 7. SIG/PWRインジケーターLED 受信信号強度(SIG)及び送信出力(PWR)を表 示するレベルインジケーターです。
- 8. マイクコネクター マイクの接続端子です。 付属のマイクを接続 します。
- 9. H I / L O スイッチ 送信出力切替スイッチです。HIで10W、L0で 1W 出力に切替ります。
- 10. TONEスイッチ

リピーター用のトーン発生スイッチです。 TNB-33が接続されている時は88.5Hzを連続発信し ます(周波数変更可能)。 TONE-2033Eが接続されている時には送信開始時に

TONE-2033Eが接続されている時には送信開始時に 約1秒間1750Hzを発信します。

11. SQUELCHYVE

スケルチ調整ツマミで無信号時のザーと言う雑音を消すのに使用します。時計方向に回して雑音の消える位置にセットします。





12. OFFSETATIVE

リピーター用周波数オフセットスイッチです。 S(SIMPLEX)で送受信周波数は同一周波数となり ます。 +では送信周波数は受信周波数に対して 5.0MHz高く送信されます。 ーでは送信周波数は 受信周波数に対して5.0MHz低く送信されます。 土共にバンドエッジを越えると表示は一 のエラー表示を行い送信はされません。

13. VOLUME/PWRスイッチ

電源のON-OFFと音量調整を兼用します。ツマミ を押すことにより電源は ON-OFFを繰り返します 音量は時計方向で大きく、反時計方向で小さくな ります。

- 14. MEMORY MODEスイッチ♠ A+B ダイアルツマミによりメモリーチャンネ ルの1ch~10chが切替られます。 メモリー スキャンは 1ch~10chを繰り返しスキャ ンします。
 - ダイアルツマミによりメモリーチャンネ ルの1ch~5chが切替られます。 メモリー スキャンは1ch~5chを繰り返しスキャンし
 - ダイアルツマミによりメモリーチャンネ ルの6ch~10chが切替られます。 メモリー スキャンは 6ch~10chを繰り返しスキャン します。
 - ▶ AxB クロスオペレーション動作となります。 メモリーチャンネル1ch~5chが受信、6ch ~10chが送信周波数となります。 1R-6T, 2R-7T, 3R-8T, 4R-9T, 5R-10Tの組合せとなり ます。メモリースキャンは1ch~5chの受信 周波数を繰り返しスキャンします。
- 15. WRITEスイッチ

メモリーチャンネル及びコールチャンネルへの 周波数の書込みスイッチです。

又、VFO で使用中に押すことにより、現在使用 中の周波数をメモリーチャンネルの 1chに書込み

一時的に他の周波数に QSYした後、又元の周波 数に戻る時(空チャンネルを捜すとき)等に使用 します。

16. RIT スイッチ

送信周波数を変えることなく受信周波数の微調 整に使用します。 ダイアルの周波数ステップは 1KHzステップとなり、±ダイアルステップ分(± 10KHz) の微調整ができます。 VFO, M-CH, M-FR, CALLの全ての機能に動作します。

17. SPEEDスイッチ

ダイアルの周波数ステップは100KHzステップと なり、周波数の早送り動作に使用します。

18. ANT端子

M型アンテナ入力端子です。 整合インピーダン スは50Ωです。

19. LINE端子(電源)

DC電源端子です。 付属の電源ケーブルを御使 用ください。 電源電圧は13.8V(±15%)、一接 地です。 赤色が+、黒色が-です。

20. EXT-SP端子

外部スピーカー端子です。整合インピーダンス は8Ωです。付属部品のプラグを御使用ください。

- 21. PTTスイッチ 送信用プレストークスイッチです。
- 22. DN (DOWN) スイッチ


ファンクションスイッチが VFOでは設定周波数 を1ステップきざみで下げます。 ファンクション スイッチがM-CH、M-FRではメモリーチャンネルを 小さい方向に切替ます。下限まで切替ますとアラ ームが鳴ります。 RITスイッチがONのときには受 信周波数を1KHzステップきざみでダイアルの1ス テップ分迄下げます。

23. UPスイッチ

ファンクションスイッチが VFOでは設定周波数 を1ステップきざみで上げます。 ファンクション スイッチがM-CH、M-FRではメモリーチャンネルを 大きい方向に切替ます。上限まで切替ますとアラームが鳴ります。 RITスイッチがONのときは受信 周波数を1KHzきざみでダイアルの1ステップ分迄 上げます。

■メモリーへの書込み方法

メモリーの構成図



1. CALLチャンネル

ダイアルで周波数を設定します。ファンクションスイッチをCALLに切替ます。書込みスイッチを押します。

2. メモリーチャンネル

ダイアルで周波数を設定します。ファンクションスイッチをM-CHに切替ます。ダイアルツマミを回してメモリーチャンネルを設定します。書込みスイッチを押します。

3. バンドスキャン範囲の設定

バンドスキャン周波数の上限と下限をメモリーチャンネルの5chと10chに書込みます。尚5ch、10chは上限周波数又は下限周波数のいずれを入れてもかまいません。

注意:上限周波数は使用周波数の上限より1クリック以上低い周波数を書込んでください。 (例:439.990MHz以下)

- 4. メモリーチャンネルのスキップスキャン 10チャンネルのメモリーチャンネルの中、使用しないチャンネルをスキップさせてスキャンしたい時には下限周波数を書込みます。 例えば、2chと3chに0.000MHzを書込みますとスキャンは2chと3chを飛ばしてスキャンします。
- 5. メモリーチャンネルへのオフセット設定 ダイアルで周波数を設定します。ファンクション スイッチをM-CHに切替ます。ダイアルツマミを回し てメモリーチャンネルを設定します。 オフセット スイッチを目的の+又はーにセットします。書込み スイッチを押します。
- 6. CALLチャンネルへのオフセット設定 ダイアルで周波数を設定します。ファンクション スイッチをCALLに切替ます。オフセットスイッチを 目的の+又は一にセットします。書込みスイッチを 押します。

■車載機としての取付

- ブラケットを付属の4x12mmのセルフタッピングビス と平ワッシャーで車のダッシュボード等に取付ます。 ビスはセルフタッピングですから 3mmの穴をあけてね じ込んで下さい。
- セットの固定は付属のセット固定ビスで固定します 前後方向と上下角度が変えられますから使い易い位置 に固定します。
- 3. ANT端子にアンテナの同軸ケーブルを接続します。
- 4.DC入力端子に附属の電源ケーブルを接続します。 ケーブルは赤色が+、黒色が一です。電源への接続は 出来るだけ電源インピーダンスの低い場所に接続して 下さい(バッテリーへ直接、ヒューズボックス等)。
- 5. MIC端子に附属のマイクロフォンを接続します。


注意:セットの取付場所はヒーターの吹き出し口 や通気の悪い場所を避けて下さい。

■固定機としての取付

- 1. 本機の下側にはゴム足がついていますからそのまま 置いても使用出来ますが、少し上向きに設置した方が ツマミ類の操作性が良いのでブラケットを車載時とは 逆に下側に取付ます。
- 2. 電源としてはバッテリー又は直流安定化電源を用います。安定化電源としては電流容量の充分に余裕のあるものを使用して下さい。その他については車載機と同様です。

注意:本機はマイクロコンピューター制御ですので、 RIT は他のファンクションに対して優先動作 をしますので次の点に御注意下さい。

- 1. RITが ONの状態ではメモリーチャンネルの切替は出来ません (メモリー周波数のRITをする)
- 替は出来ません(メモリー周波数のRITをする)。 2. RIT が ONの状態では SPEED 機能は動作しま せん(ダイアル周波数のRITをする)。



回路の説明 4.

●受信部

■高周波増幅部

アンテナコネクターからの信号はリアーユニットの L7, L6, C26, C25, C24 で構成されたローパスフィルター を通ってメインユニットの入力端子J1に入力されます 信号はGaAs-FET Q1,Q2で高周波増幅し、L3,L4 のヘリ カルレゾネーターによりバンド全域の感度を一定に保 持し、バンド外信号を減衰させ第1ミクサーの FET Q3 の第一ゲートに加えられます。

■第1ミクサー回路

J2のVCOからの200MHz帯のローカル信号はQ4で 400 MHZ帯に2逓倍され、Q3の第二ゲートに加えられドレイ ンより第1中間周波数の21.4MHzに変換出力されます。

■第1中間周波増幅回路

21.4MHzに変換された信号は通過帯域巾が15KHz/3dB の水晶モノリシックフィルターXFとL6,L7 のフィルタ ーにより更に帯域外信号を減衰させ FET Q5で1段増幅 して次段のIC2に加えられます。

■第2ミクサー ~ 検波回路

IC2は第2局部発振回路、第2ミクサー回路、第2中間 周波増幅回路、振幅制限回路、クオドラチュア検波回 路、雑音増幅回路、ミュート回路を持つ 1チップ多機 能ICで、外付部品が少なく信頼性を高めています。

信号はIC2のピン16に入力され、ピン1、ピン2 の水 晶X による第2局部発振信号と混合され第2中間周波数

455KHzに変換されピン3に出力されます。 出力信号は通過帯域±6KHz/6dBのセラミックフィル ター CFを通過しピン5に加えられ増幅、振幅制限され ます。振幅制限された信号はピン7、ピン8より出力さ れ L9 のクオドコイルとIC内部のクオドラチュア検波 回路で検波され、ピン9に低周波信号を出力します。

■低周波電力増幅回路

IC2のピン9からの低周波信号はIC1のピン7に加えら れ内部のデエンファシス回路を通りピン8 に出力され 音量調整VRを通り低周波電力増幅、IC5のピン4に加え られ、ピン9に出力、スピーカーに接続されます。

■スケルチ回路

IC2のピン9に出力された検波信号はIC1のピン7に加 えられ内部のローパスフィルター回路、スケルチコン トロール回路に加えられます。スケルチコントロール はIC1のピン1、ピン4に接続されたスケルチVRによりコ ントロールされます。

■受信シグナルメーター回路

シグナルメーター信号はセラミックフィルターCFの 出力側より IC3のピン1に入力増幅し、ピン6より出力 され、D1,D2 により倍電圧整流してシグナルメーター 感度調整VR1を通り、表示ユニットの IC1のピン3に入 力しA/D変換してLEDレベルメーターD3を点燈させ相対 的な信号強度を指示します。

■RCVランプ回路

メインユニットの IC2のピン13のミュート信号によ りQ6をスイッチして表示ユニットのRCV LED D1を駆動 します。 LEDはスケルチが開いた状態で点燈し、信号 の入感したことを示します。

■スキャン用センター検出回路

本機は2.5KHzステップの周波数変化迄対応出来るた め、バンドスキャンで強い信号を受けた時 RCV信号の みでスキャンコントロールを行うと、手前のチャンネ ルで停止してしまうという不都合が生じます。この不 都合を除去するため本機のBUSYスキャンではディスク リのセンター信号を検出してRCV信号とANDをとり正確 な周波数でスキャンの停止を行わせています。

センター信号は IC2のピン9 (4V±1V) を検出しIC4 のピン1、ピン2に入力し、4V±1Vのときのみピン3 に 反転出力します。 出力はBUSYコントロールのピン13 に入力しピン11に出力します。 この出力はピン9に入 力され、ピン8のRCV信号とANDをとり、RCV信号とセン ター信号が合致したときのみピン10よりスキャンコン トロール信号を出力します。 OPENスキャンの場合は センター信号は不要のため、ピン12をレレベルにして スキャン停止信号はRCV信号のみで動作させます。

●送信部

■マイク増幅回路

マイクからの音声信号はメインユニットの VR3でレ ベル調整をしてIC6で増幅しIC7のアクティブフィルタ ーによるプリエンファシスと振幅制限を行い VR4によ り最大周波数偏移を設定して J7より出力し、PLLユニ ットのD1に加え、VCOに直接変調を掛けます。

■送信増幅回路

PLLユニットからのVCO信号は、J8より入力されQ7で 400MHz帯に2逓倍してQ8, Q9により約0.5Wにストレート 増幅され、J9に出力します。

■パワーブースター回路

メインユニットの J9 からの出力はリアーパネルの パワーブースター、IC1に加えられ10W以上に増幅しま す。出力はアンテナスイッチダイオード D2を通りL6, L7, C24, C25, C26によるローパスフィルターで高調波を 除去してアンテナ端子J4に出力されます。

■APC回路

APC回路はパワーブースターユニットの D4により出 力を整流して VR1(HIGH)、VR2(LOW)のパワー設定用VR を通り Q1~Q3のAPC回路によりIC-1のドライバーの電 源電圧を変化させてパワーコントロールを行います。 -方コンピューターからの送信停止信号はP2よりD1を 通りAPC回路に加えられ IC-1のドライバーへの電圧を 下げて送信を停止させます。

■送信レベルメーター回路

パワーブースターユニットのD6により送信出力を整流して P5 より表示ユニットの送信メーター調整用の VR1を通りIC1のピン2に入力し、A/D変換して LEDレベルメーター D3を点燈させ送信強度を指示します。

●PLL部

■VCO回路

VCO回路はL1, D2, Q1により構成され、受信時には204 MHZ帯、送信時には 215MHZ帯をD3により切替て発振ささせ、Q2, Q3で緩衝増幅してD4, D5のスイッチを通してJ1より出力します。 周波数の制御は位相比較器からの直流制御電圧をバリキャップダイオードD2に加えて周波数を制御、ロックします。

■PLL局発、ミクサー回路

受信時はX1,D6,Q6によるVXO回路で構成されます。 周波数の設定は VR1によりD6へのバイアス電圧を変化 させてfoを設定します。又J3-3のコンピューターから のRIT電圧はVR2を通りD6への電圧を変化させて1KHzス テップの変化をさせます。

送信時はX2, D7, Q6によるVXO回路で構成されます。 周波数の設定は VR3によりD7へのバイアス電圧を変化させてf0を設定します。又 J3-3 のコンピューターからのRIT電圧はVR4を通りD7への電圧を変化させて目的の周波数変化をさせます。

Q6の局発出力は Q5により9逓倍し、L7,D10とL6,D11のバンドパスフィルターを通りミクサーのQ7に加えます。一方VCO出力はQ4により1段緩衝増幅してQ7に加え1.835~6.835MHzに変換出力し、L11,C45,C46によるローパスフィルターを通して不要高調波を除去し、Q8により緩衝増幅してIC2のピン9に位相比較信号として加えられます。

■PLL回路

IC2 は基準周波数発振器及び分周器、位相比較器、 プログラマブル分周器、データーラッチで構成された PLL LSIです。

基準発振はピン2, ピン3に接続された水晶X3により4.5MHzを発振しピン4~8に与えられたデーターにより1/900に分周され正確な基準周波数5KHzを発生します

一方 Q8の出力信号は IC2の ピン9 に加えられピン4~8に与えられたコンピューターからの周波数設定データーにより分周され、基準周波数と位相比較してその位相差に対応したパルスをピン15に出力します。この出力は Q10,Q11で構成されたアクティブローパスフィルター回路により直流変換し、VCO の周波数制御電圧としてJ2より出力します。

ピン13はPLLのUNLOCK時にHレベルを出力して、Q9をスッチしてQ3の電源電圧を下げて、VCO の出力を停止します。

●コントロール部

本機の多機能は当社オリジナルの 1チップマイクロコンピューター MP-5366によって実現されています。 MP-5366は $K1\sim K8$, $L1\sim L8$ の各4BITの入力、 $R0\sim R15$ の時分割出力、 $00\sim 07$ のデコード出力をプログラミングすることにより各種データーの入出力をコントロールしています。

■CPUデーターの初期化

MP-5356の R4, R7~R11の各出力をK1~K8の各入力に イニシャライズ基板 INIT-7033 Jのダイオードマトリクス (2進コード) で指示することにより CPUに各種動作 条件を指示します。各々の条件は表1の通りです。

- C P U のデーター出力 表 2 を参照
- ■CPUの入出力動作 表3を参照

■内臓ニッカド電池のバックアップ回路

電源がOFFするとコントロール部の 5V電位が落ち初め、Q2はカットオフとなり、R12端子の出力はD5を通してK8に入力され電源OFFをCPUに指示します。 CPU は全出力をハイインピーダンスにします。更に電圧が下りますとQ1がカットオフとなりCPUのHLT端子はHレベルとなり、CPUはバッテリーでバックアップされ低消費電流モードに切り替ります。

■アラーム回路

アラーム信号はCPUのR6端子より出力されます。 この出力は IC3-3, IC3-4によるワンショットマルチで パルス巾を広げ、IC3-1, IC3-2 によるマルチバイブレ ーターをスイッチし、約 4KHZの発振をさせ、IC2-3の バッファーを通してアラームを駆動します。

■液晶回路

CPUからの4BITの並列データー、STD信号、CE信号とIC2-1,IC2-2によるフレームクロックをLCD表示ユニットの液晶ドライバー TP0401に入力し、5桁の液晶表示LD-200をダイナミックドライブします。

【表一1 プログラムの初期化】

項目	入出力回路	基準周波数	倍率範囲(2進) 周波数	本機の設定 倍率(周波数)	周波数
DSTEP(\$"47#\\\7")	R11→K1~K8	2.5KHZ	x1~16(0)	x4	10KHz
OFFSET	R10→K1~K8	500KHZ	x1~16(0)	x10	5MHz
THFE(送信上限周波数)	R9→K1~K8	1MHZ	0~15	+10MHz	440MHz
HFE (受信上限周波数)	R8→K1~K8	1MHz	0~15	+10MHz	440MHz
LFE (送受信下限周波数)	R7→K1~K8	1MHz	0~15	+0	430MHz
UHF(オフセット倍率切替)	R4→ K4	100/500KHz	オフセット基準周	波数は500KHzにな	る。
EDLS(ダ"イアルエッシ"モート")	R4→K2		ダイアルはエンド		


【表-2 データー出力表】

項目	データー信号	タイミング"信号	動作内容
RIT出力	04~07	R10, R11	IC4 (04~07)より RITデーター(BCD), IC4(R10, R11)より ラッチパルス が出力され IC5(4BITx2ラッチ) の抵抗マトリクスで D-A 変換されPLLへのRIT 電圧を出力します。
PLL出力	04~07	R15	IC4 (04~07)よりPLLデーター(BCD),IC4(R15)よりデーターの ラッチパルスが出力されPLLのプログラマブルデバイダーの分周比を設定します。
表示出力	00~03	R7, R8	IC4 (00~03)よりの表示 データー (BCD)を LCDドライバーに出力します。IC4(R7,R8)はLCDドライバーの CE,STDに出力され データーは読込、セットされます。


【表一3 その他の機能の入出力動作】

項目	入出力回路	動作內容
VFO (ファンクション スイッチ)	RO→NC	ダイアルをVFOとして動作。
M-CH (ファンクション スイッチ)	R0→K1	ダイアルを メモリーチャンネルの切替にする(番号表示)。
M-FR (ファンクション スイッチ)	R0→K2	ダイアルを メモリーチャンネルの切替にする(周波数表示)。
CALL (ファンクション スイッチ)	R0→ K4	CALL チャンネルに切替。
A+B (メモリーモート":スイッチ)	R1→ K2	メモリーチャンネル の1~10chが選択出来る。
A (≯ξリーモート" スイッチ)	R1→NC	メモリーチャンネルの1~5chが選択出来る。
B (メモリーモート" スイッチ)	R1→K1	メモリーチャンネル の6~10chが選択出来る。
AxB (メモリーモート" スイッチ)	R1→K4	受信:1~5,送信:6~10chのクロスオペレーション。
OPEN (አ‡ተን አイッチ)	R2→K1	OPEN チャンネルスキャンを指示。
HOLD (スキャン スイッチ)	R2→NC	スキャンの停止を指示。
BUSY (スキャン スイッチ)	R2→K2	BUSY チャンネルスキャンを指示。
+ (オフセット スイッチ)	R2→K4	送信周波数を+5MHzシアトさせる。
S (オフセット スイッチ)	R2→NC	送受信周波数を同一動作にする。
一 (オフセット スイッチ)	R2→K8	送信周波数を-5MHzシアトさせる。
WRITE(WRITE スイッチ)	R3→K1	メモリー及びCALLチャフネルへの書込み。
SPEED(SPEEDX197)	R3→K4	ダイアルを100KHzステップに切替。
RIT (RIT スイツチ)	R3→K8	ダイアルを1KHzステップ,±10KHz動作に切替。
REVERSE (4" 17N PUSH)	R3→K2	送信周波数を受信させる。
TSTOP(送信停止信号)	R5→APC	周波数がTHFEを越えると出力。
ALARM(アラーム信号)	R5→ALARM	周波数及びメモリーチャンネルの上限と下限で出力。
SCN (スキャン信号)	R12→SCN	スキャンの開始,停止を指示。
T8 (送信信号)	R12→K4	送信モードの読込。
DIAL(UP)	R13→K1	ダイアルによる周波数及びメモリーチャンネルのUP信号。
DIAL(DOWN)	R13→.K2	ダイアルによる周波数及びメモリーチャンネルのDOWN信号。
MIC(UP)	R13→K4	マイク による周波数及びメモリーチャンネルのUP信号。
MIC(DOWN)	R13→K8	マイク による周波数及びメモリーチャンネルのDOWN信号。

5. 内部写真一上面



内部写真一下面



注意:調整は水晶の恒温糟が安定した1分経過した後から調整します。

●PLL部

1. PLL局部発振

スペアナを Q7のベースに接続。 L7,L6を回して 波高最大に調整(f=202.465MHz)。

2. V C O のロック (ダイアル = 430.000MHz) スペアナをTP1に接続(f=204.300MHz)。 電圧計を

TP3に接続(測定電圧=1V)。電圧計を1.0Vになる様にL1を調整。L4を回してスペアナの波高最大に調整

3. PLLへの入力

スコープをTP2に接続(測定電圧=1V)。

a) RX

L5,L7,L6を回してスコープの波高最大に調整(1V/P-P min)。

b) TX

、 送信状態にします。スコープの波高が1V/P-P 以上あることを確認。

4. fo調整 (ダイアル=430.000MHz)

a) RX

TP1に周波数カウンターを接続。VR1を回して204.300MHzに調整。

b) TX

TP1に周波数カウンターを接続。 送信状態にします。VR3を回して215.000MHzに調整。

5. RIT調整

a) RX

TP1に周波数カウンターを接続。 ダイアルを 430.009MHZ にセット。VR2を回して204.304.5 MHZに調整。

b) TX

ダイアルステップのKHz台以下が0でないときのみ調整が必要です(5KHz,12.5KHz等)。 VR4を回して目的の送信周波数になる様に調整

6. 基準周波数の確認

TP1に周波数カウンターを接続。 ダイアルを下限 周波数から上限周波数迄変化させて、±200Hz 以内 であることを確認。上限周波数がずれる場合は基準 水晶(4.5MHz)のC59,C60の値を補整します。

●受信部

1. 第2局部発振周波数

周波数カウンターをIC-1(TK10420)のピン2に接続 (負荷容量を小く)。 発振周波数が20.945MHz/± 200Hzであることを確認。

2. 高周波增幅部

ANT端子より435.000MHZを入力。 TPに電圧計を接 続。VC1,VC2,L6~L8を回して電圧計を最大に調整 3. SIGX-9-

ANT端子より435.000MHz/+10dBを入力。 メーター LEDが全部点燈する様にVR1を調整。0dB入力でLEDが 17以上点燈することを確認。

4. ディスクリ

ANT端子より435.000MHz/+10dB/±3KHz/1KHz を入 力。スピーカー端子に電圧計を接続してメーター最 大にL9を調整。

5. スキャンセンター

 $\sqrt{998}$ MHz $\sqrt{435.000}$ MHzにセット。 ANT 端子より $\sqrt{434.998}$ MHz $\sqrt{435}$ MHz $\sqrt{2}$ KHz)を入力。 IC6(TC4011)の ピン13に電圧計を接続。 VR2を時計方向から反時計 方向に回して行き電圧計が $\sqrt{400}$ ベーン・ク変化させて $\sqrt{400}$ にスイッチすることを確認。

6. スケルチ感度の確認

スケルチVR をノイズの消える点にセットし、ANT 端子より信号を入力して -10dBでスケルチが開くことを確認。

7. SINADの確認

ANT端子より435.000MHz/+26dB/±3KHz/1KHzの信号を入力。スピーカー端子に歪率計接続。 歪率計の入力が 1Vになる様にVOLUMEを調整。 入力信号を-6dBに下げて歪率が 10%以下であることを確認。

●送信部

ANT 端子にダミーロード電力計、周波数カウンターとスペアナを接続。

1. 電力增幅部

リアーユニットの VR1(HI)を反時計方向一杯に回して APCを解除します。送信状態にしてメインユニットのVC3,VC4を回して出力最大に調整。

2. 変調部

メインユニットのJ6のピン1 に低周波発振器を接続。ANT端子にFM直線検波器を接続。

- a)低周被発振器の出力を1KHz/25mVにセット。 送信 状態にして周波数変移が ±5KHzになる様にVR4を 調整。
- b) 低周波発振器の出力を1KHz/2.5mVにセット。 送信 状態にして周波数変移が ±4.5KHzになる様にVR3 を調整。

3. 出力の調整

- a) 出力切替スイッチを LO にセット。送信状態に して出力計が 1Wになる様にリアーユニットのVR2 を調整。
- b) 出力切替スイッチをHI にセット。 送信状態にして出力計が10Wになる様にリアーユニットのVR1を調整。

注意:必ずLOの調整を先にします。

4. 送信レベルメーター

HIで送信して LEDレベルメーターが全部点燈する 様にLED表示基板のVR1を調整。 次にLOで送信し てLEDレベルメーターが 37より少なく点燈するこ とを確認。

5. TONE発振器の調整

FM直線検波器の出力を周波数カウンターに接続

a) TNB-33


TONEスイッチをONにして送信状態にします。 周波数変移を約±500HzにメインユニットのVR3を調整。(周波数の変更はトーン周波数テーブルを 参照)。

b) TONE-2033E(オプション)

TONE-7033Eは送信の初めに約1秒間1750Hzのト -ンを発振します。 Q2のコレクターをGNDして連 続発信振状態にします。周波数カウンターが1750 HZであることを確認。周波数変移を約±2.5KHZに メインユニットのVR3を調整。

TONE ENCODER model TNB-33

FRE	EQUENCY	TAB	LE		0.00							0.0			
No.	FRQ.	TON	NE S	ELE	CT			No.	FRQ.	TONE SELECT					
	(Hz)	1	2	3	4	5	6		(Hz)	1	S	3	4	5	6
1	67.0							20	136.5		ON	ON	ON		ON
S	71.9						ON	21	141.3		ON	ON	ON	ON	ON
3	74.4				ON			22	146.2	ON					ON
4	77.0					ON	ON	23	151.4	ON				ON	ON
5	79.7			ON				24	156.7	ON			ON		ON
6	82.5				ON		ON	25	162.2	ON			ON	ON	ON
7	85.4			ON	ON			26	167.9	ON		ON			ON
8	88.5				ON	ON	ON	27	173.8	ON		ON		ON	ON
9	91.5		ON					28	179.9	ON		ON	ON		ON
10	94.8			ON			ON	29	186.2	ON		ON	DN	ON	ON
11	100,0			ON		ON	ON	30	192.8	ON	ON				ON
12	103.5			ON	ON		ON	31	203.5	ON	ON			ON	ON
13	107.2			ON	ON	ON	ON	32	210.7	ON	ON		ON		ON
14	110.9		ON				ON	33	218.1	ON	ON		ON	ON	ON
15	114.8		ON			ON	ON	- 34	225.7	ON	ON	ON			ON
16	118.8		ON		CN		ON	35	233.6	ON	ON	ON		ON	ON
17	123.0		ON		ON	ON	ON	36	241.8	ON	ON	ON	ON		ON
18	127.3		ON	ON			ON	37	250.3	ON	ON	ON	ON	ON	ON
19	131.8		ON	ON		ON	ON								



TONE-2033Eの連続発信の方法

リピーターのシステムによっては、TONEスイッチ を押したときのみリピータートーンを送出す場合が あります。この様なときにはC4(10uF)をショートし てタイミング回路の動作を止め TONEスイッチのPTT 回路の配線を隣の端子に移すことにより同時に送信 を行うことができます。

2. ダイアルのエンドレス方式への変更方法

出荷時の本機のダイアル動作はバンドエッジで停 止する様になっていますが、エンドレス方式にする のにはイニシャライズ基板の D21(EDLS)を追加、取 付けることにより可能となります。

3. メモリーバックアップ電池 本機のメモリーは内臓の充電方式のニッカド電池 によりバックアップされていますが、長期間御使用 にならない様な場合は液漏れ等を防止するために取 外して下さい。

完全に放電してしまった場合は数時間電源を入れ たままにすれば、充電されます。

4. 付属マイクロフォンの回路図


本機の付属マイクロフォンの回路図を示します。 コネクターの接続はセットを正面から見た図です。

5. スキャンモードの変更方法

本機は信号のある所でストップし、信号がなくな ると再スタートするキャリアスキャン方式ですが、 信号がなくなって約3秒遅れて再スタートするディ レイスキャン方式にするには、コントロールユニッ トのIC6のピン6番(+)とピン7番(GND)に2.2uFを取付 けることにより可能です。(回路図のC60)

6. 液晶視角の変更方法

本機の表示部は液晶の特性上、正面から上向きに 80度が視野範囲となっていますが、セットの下方向 から表示部を見る場合は、コントロールユニット部 の R1 2.2Kの抵抗値を小さくすることにより下方向 からの視野範囲を広げることができます。但しこの 場合は上方向からの視野範囲は狭くなります。



8. FM-7033定格

1.	一般	
	半導体数	FET-6, Tr-20, IC-18, Diode-56, LCD-1
	VFOX777°	10KHz(Normal)/100KHz(Speed On)エンドストップ方式(エンドレス可能)
	メモリー数	11×EU- (A=1~5, B=6~10, CALL)
	ハ"ント"スキャン	7°ロク"ラマフ"ル (メモリー5chと10ch間)
	ハ"ント"スキャン ステッフ。	VFOステップと同じ
	メモリースキャン	A+B=1~10ch, A=1~5ch, B=6~10ch, AxB=1~5ch (スキップ・可能)
	電波型式	F3
	アンテナインヒ°ータ"ンス	50Ω不平衡 13.8V ±15%, -接地
	電源電圧	13.8V ± 13%, -後地 受信:待受時 0.45A,最大音量時0.8A
	消費電流	送信:1W時 1.5A, 10W時 3.0A
	動作温度範囲	-10℃~60℃(液晶:0~50℃)
	寸法	55mm(高)x162mm(巾)x182mm (奥行)、但し突起物を含まず
	重量	1.7kg (本体のみ), 2.4kg (梱包状態)
	梱包寸法	100mm(高)x210mm(巾)x320mm(奥行)
	100 12 114	100mm (left) Ver 10mm (ile) Violenim (SC13)
2	送信部	
	周波数範囲	430.010~439.990MHz
	出力	10W(HIGH), 1W(LOW)
	変調方式	可変リアクタンス周波数変調
	最大周波数偏移	± 5KHz
	不要副射	-60dB以下
	リヒ゜ーターオフセット	± 5MHz
	リヒ。ータートーン	88.5Hz(67.0∼230.5Hz)/±500Hz
_	v2 1= 40	
3.	受信部	420 000 440 000 1117
	周波数範囲	430.000~440.000MHZ ቃ" 7" ルス- እ° - ^ ን በቃ" イン
	受信方式 中間周波数	第1:21.4MHz, 第2:455KHz
	感度	1μV入力に於けるS/N 35dB以上, 0.2μV入力 SINAD 12dB以上
	スケルチ感度	0.15μ/以下
	通過帯域巾	± 6KHZ/-6dB
	選択度	± 12.5KHZ/-60dB
	イメーシ"比	70dB以上
	低周波出力	2W以上,8Ω負荷,10%歪時
	RIT	1KHzステップ/±ダイアルステップ周波数
	REVERSE	送信周波数を受信
4.	付属品	
	マイクロフォン	500Ωダイナミック型, UP/DOWNスイッチ付
	電源ケ-7"ル	1本
	予備ヒューズ	7A 17
	外部スピーカープラグ	17
	フ"ラケット	1ケ 4x12mmセルフタッヒ°ンク"ヒ"ス 4ケ
	t"ス類	平ワッシャ- 4ケ
		サプランド 47 セット固定と"ス 2ケ
		マイクハンカ" - 17
		マイクハンカ"-取付ヒ"ス 2ケ
	取扱説明書	1部
	回路図	1部
	保証書	1部

9. アマチュア無線局免許申請書類の書きかた

空中線 10W以下のアマチュア局の免許又は変更申請をする場合、日本アマチュア無線連盟(JARL)の保証 認定を受けると電波管理局で行う落成検査(又は変更申請)が省略され簡単に免許されます。


FM-7033を使用して保証認定を受ける場合に、保証願書の送信系統図の蘭に登録番号(K-18)又は 送信機の型名(FM-7033)を記載すれば送信機系統図の記載を省略できます。

免許申請書類の工事設計書の送信機の蘭には下図の表の様に記入してください。

工事設計書

22 工事設計	第 1 送 信 機	第 送信機	第 送信機	第 送信機	第 送信機
発射可能 な電波の 型式・周 波数の範 囲	F3 430MHz帯				
変調の方 式	リアクタンス変調		100 F 3 S 1 (10 F 10 F 3	大台东部 第74	10000000000000000000000000000000000000
終 名称個数段	M-57752 × 1	×	×	×	×
管電圧入力	13.8 V 20 W	v w	V W	V W	V W
送信空中 線の型式	★使用空中線の型式	てを記入してくださ	い。周波数測定装置	A 有(誤差) B 無
その他工事設計	電波法第3章に規定で	する条件に合致してい	る。 添付図面	□送信機系統	ī 🗵

FM-7033送信機系統図



-14-



W 東電子株式会社